



つづき

2

内刃の側面をつまみ、強く上に引き取りはすず

(取りつけるときも、強く押しつけます)

3

付属のブラシでヒゲクズを落とす

長いブラシで

短いブラシで

外刃フレーム・外刃

本体

この方向で持つと刃が変形するおそれがあります。

○

×

刃の並び方向と平行にブラシを動かす。垂直方向にブラシを動かすと、刃の切れ味が落ちます。また、ブラシも傷みます。

4

内刃、外刃フレームを取りつける

●外刃フレームは、①②の順で取りつける

①

②

【6】外刃の交換のしかた

【確認】

スイッチはOFFにしておく

取りはずしかた

1

外刃を矢印の方向へ軽く押し入れ内側の突起から取りはずす

2

内側より引き出す

取りつけかた

1

外刃フレームの内側から押し入れる

●外刃のプラスチック部を内向けに

2

突起に外刃の穴をはめ込む（4か所）

※外刃は取り替えるとき以外は、取りはずさない。

- 内刃の取り替えは、【5】ヒゲクズの掃除を参照
- 替刃については、【7】お手入れ用品・替刃のご購入を参照

【7】お手入れ用品・替刃のご購入

お手入れ用品と替刃は販売店で買い求めいただけます。パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

**Pana Sense**

http://club.panasonic.jp/mall/sense

携帯電話からでも買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm

お手入れ用品（別売）

〈当社専用オイル〉

専用オイル〈滴下式〉  
ES003P  
希望小売価格  
735円(税込)

シェーバーオイル〈スプレー式〉  
ES006  
希望小売価格  
945円(税込)

替刃（別売）

快適な剃り味を維持していただくために、外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすすめします。

外刃  
ES9943  
希望小売価格  
1,470円(税込)

内刃  
ES9942  
希望小売価格  
1,418円(税込)

◆掲載製品の品番・仕様・価格は、2011年6月現在のものです。予告なく変更になることがありますのでご了承ください。

【8】修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。  
処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へご持参ください。  
(詳しくは【10】保証とアフターサービスをご覧ください)

●ヒゲクズが飛び散る

●剃り味が悪くなった

●においが強くなった

●刃が熱い

●スイッチONにしても動作しない

●ヒゲ剃り後、毎回掃除すると改善されます。  
●ブラシで内刃を掃除してください。

●ヒゲ剃り後、毎回掃除すると改善されます。

●専用オイル(別売)をつけてください。  
●外刃が破損あるいは変形している場合は、刃を取り替えてください。

●ヒゲ剃り後、毎回掃除すると改善されます。  
●刃を取り替えてください。  
●刃の寿命  
・外刃：1年  
・内刃：2年  
●専用オイル(別売)をつけてください。

●表示に合わせて電池を正しく取りつけてください。  
●新しい電池、充電した電池いすれかに交換してください。

【9】定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
乾 電 池 の 種 類	単3形アルカリ乾電池(LR6) 2本 (別売)
質 量 ( 重 量 )	本体約 75 g (キャップ・乾電池除く)

Operating Instructions (English)

This product has a 1-year limited warranty (excluding Outer foil/Inner blade).  
This warranty is valid only in Japan.

**Replacing batteries**  
Insert two AA (LR6) alkaline dry-cell batteries.  
It is possible to use the shaver for approximately 1 month using two Panasonic AA (LR6) alkaline dry-cell batteries (using the shaver once a day for 3 minutes).

**How to use**  
Caution: Before use, be sure to check that the outer foil is not damaged or impaired in anyway. (such condition may cause injury.)  
: This shaver is for use only in shaving facial hair. Do not use it for any other purpose (such as cutting head hair, for instance).

**Brush Cleaning**  
Caution: Do not wash the shaver with water.  
: Do not touch the edge (metal part) of the inner blade.

**Replacing Outer foil/Inner blade**  
\* If used everyday, the outer foil may need to be replaced every 1 year and the inner blade every 2 years.

Outer foil

- 1: Press the outer foil frame release button and lift the outer foil frame upwards.
- 2: Gently press the outer foil and remove from the catch.
- 3: Then it will pop up from the outer foil frame.

Inner blade

- Hold the both sides of the inner blade and lift it upwards to remove.

使用说明书（中文）

本产品保修期为1年（不包括外刀网/内刀头）。本保修仅在日本有效。

更换电池

插入两节AA LR6（5号）碱性干电池。  
使用两节Panasonic AA LR6（5号）碱性干电池时，本产品大约可用1个月（每天使用一次，每次3分钟）。

使用方法

注意：使用前，请务必检查外刀网是否破损。（否则可能造成人身伤害。）  
：本产品仅用作面部剃须之用。请勿将其用于任何其他目的（如修剪头发等）。

毛刷清洁

注意：请勿用清水清洗剃须刀。  
：请勿触摸内刀头的边沿（金属部分）。

更换外刀网/内刀头

\* 如果每天使用，外刀网可能需要每年更换一次，内刀头需每两年更换一次。  
外刀网    • 1：按下外刀架释放按钮，并向上提起外刀架。  
          • 2：轻轻按压外刀网，将其从卡扣上取下。  
          • 3：外刀网随即会从外刀架上弹起。  
内刀头    • 握住内刀头的两侧，将其向上提起并取下。

【10】保証とアフターサービス

(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れなどは

▼お買い上げの際に記入されると便利です

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

販売店名

電 話 (        )        -

お買い上げ日        年        月        日

●製品名

●品番

●故障の状況

メンズシェーバー  
ES-RS10  
できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から1年間(ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

出張料

技術者を派遣する費用

部品代

部品および補助材料代

\* 補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、以下の**お客様ご相談窓口**にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
**http://panasonic.co.jp/cs/**

●修理に関するご相談は：……………

パナソニック電工 修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-081-365**

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。  
大阪 **☎06-6906-1090**

札幌 **☎011-261-6401** 名古屋 **☎052-551-7900**  
東京 **☎03-5392-7190** 福岡 **☎092-622-0531**

※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター

365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合…**06-6907-1187**  
■FAX       フリーダイヤル **☎0120-878-236**

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

1009

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびパナソニック電工株式会社ならびにパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承ください。当社はお客様の個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

PC

http://club.panasonic.jp/

携帯

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社

製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2011

＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ) 本書のご提示がない場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ) 持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口などに送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.